Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji * Gwarancja Maxelka 3M i 4M



Ogólne warunki eksploatacji Symulatora

- 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją Obsługi Symulatora.
- 2. W wypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania, należy skontaktować się z producentem urządzenia lub przedstawicielem sprzedawcy.
- 3. Sprzęt należy podłączyć do gniazd wtykowych 230V / 50 Hz z bolcem uziemiającym.
- 4. Wszystkie urządzenia współpracujące w ramach zestawu (monitory, ew. projektory itp.) muszą być zasilane wspólnie z jednej fazy.
- 5. Zasilanie powinno posiadać układ przeciwporażeniowy.
- 6. Zostawiając urządzenie nie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je z sieci wyłącznikiem zamontowanym na listwie zasilającej, ewentualnie wyjąc wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka ściennego.
- 7. Jeśli zestaw jest wyposażony w projektory, nie można go odłączyć od sieci natychmiast po wyłączeniu przyciskiem w obudowie komputera. Należy wyłączyć je pilotem znajdującym się w wyposażeniu projektorów lub przyciskiem na ich obudowie i odczekać, aż się ochłodzą, co objawia się ustaniem pracy zamontowanych wewnątrz wentylatorów. Inne postępowanie grozi trwałym uszkodzeniem projektorów.
- 8. Urządzeń wchodzących w skład zestawu nie można używać do innych celów niż praca symulatora (głośniki, monitory, TV, projektory, komputer).
- 9. Sprzęt należy przechowywać i eksploatować w pomieszczeniach pozbawionych pyłu, dymu i skondensowanej pary wodnej.
- 10. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie komputera, monitorów, projektorów, zasilaczy i innych urządzeń wytwarzających w czasie pracy ciepło.
- 11. Nie wolno instalować urządzenia w miejscach, w których byłoby ono narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokiej temperatury, nie ustawiać go również w pobliżu grzejników, pieców lub innych urządzeń wytwarzających ciepło.
- 12. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego (np. transformatory, nadajniki radiowe itp).

- 13. Nie umieszczać urządzenia w miejscach w których mogłoby być narażone na działanie wody lub wilgoci (np. w pobliżu otwartych okien, pod wiszącymi na ścianie kwiatami). Jeśli do wnętrza komputera lub któregokolwiek z elementów zestawu dostanie się woda, należy natychmiast wyłączyć je z sieci i skontaktować się z producentem.
- 14. Nie dotykać włączonego do sieci urządzenia, ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- 15. Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów nie wchodzących w skład zestawu.
- 16. Aby uniknąć porażenia prądem NIGDY nie należy dotykać żadnych części wewnętrznych zakrytych obudowami, jak też nie wkładać do wewnątrz żadnych przedmiotów.
- 17. Urządzenie należy chronić przed upadkiem, wstrząsem lub przewróceniem.
- 18. Nie wolno otwierać obudowy komputera i urządzeń wchodzących w skład zestawu, kopiować oprogramowania zainstalowanego na komputerze ani powielać rozwiązań zastosowanych w konstrukcji urządzenia.
- 19. Nie wolno wprowadzać samodzielnie żadnych zmian w konstrukcji lub oprogramowaniu Symulatora.
- 20. Jeśli urządzenie nie działa, należy wyłączyć je z sieci i skontaktować się z producentem.
- 21. Naprawy może dokonywać tylko wykwalifikowany pracownik producenta.
- 22. Przy włączaniu i wyłączani urządzenia z sieci chwytać za wtyczkę, a nie za przewód. Nie załamywać przewodu zasilającego, nie skręcać go i nie naciągać. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy skontaktować się z producentem.
- 23. Podczas czyszczenia powierzchni, urządzenie powinno być wyłączone, a jego kabel sieciowy odłączony z gniazda zasilającego. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników lub płynów działających podobnie.
- 24. Zaleca się użytkowanie urządzenia pod nadzorem osoby zaznajomionej z Ogólnymi warunkami eksploatacji Symulatora i odpowiedzialnej za ich zachowanie.
- 25. Zaleca się nie pozostawiać i nie używać w pobliżu symulatora telefonów komórkowych

1. Włączanie i wyłączanie symulatora

Włączanie symulatora

Aby włączyć symulator należy włączyć przełącznik na listwie zasilającej. Powinna zapalić się kontrolka umieszczona na listwie lub wewnątrz przełącznika.

Jeśli doprowadzenie jest napięcie do symulatora, to na obudowach monitorów powinny się świecić lub migać diody LED.

Następnie należy nacisnąć przycisk włącznika na obudowie komputera.

Należy zaczekać aż uruchomi się komputer, załaduje Windows i oprogramowanie Symulatora.

Kiedy na środkowym ekranie pokaże się niebieska plansza Symulator jest gotowy do pracy.

Wyłączanie symulatora

Symulator można w dowolnym momencie (również podczas "jazdy") wyłączyć przyciskiem włącznika na obudowie komputera.

Takie działanie powoduje najpierw zamknięcie programu sterującego symulatorem, a następnie zamknięcie Windows i wyłączenia komputera.

Symulator do nauki jazdy maxe L ka			
<u>/</u>	Start		
Ø	Plansza	Plac manewrowy	
*	Pogoda	Pogodny Dzień	
	Pojazd	Samochod osobowy	
	Raport		
\odot	Konfiguracja		
Ċ	Koniec		
	Unuchomie	nia Calctonia	

Komputer można również wyłączyć wybierając przyciskiem 💮 na planszy startowej polecenie KONIEC i potwierdzając przez wybranie TAK.

Każdorazowo po wyłączeniu symulatora należy odłączyć napięcie przyciskiem na listwie zasilającej, w tym przypadku nie ma potrzeby wyjmowania wtyczki zasilającej listwę z gniazdka zasilającego.

2. Przyciski sterujące

Na konsoli biegów znajduje się przycisk kierunkowy 🏶 :

Przyciskanie "w górę" powoduje zmianę opcji na poprzednią, a "w dół" na następną.

Przycisk "w prawo" powoduje wybór podświetlonej opcji a "w lewo" wraca bez dokonania wyboru.

Należy najpierw nacisnąć przycisk zasilania 🔊 a następnie przycisk rozrusznika 🌮.

Po tych czynnościach powinien uruchomić się silnik i zmienić wskazania obrotów, temperatury silnika i poziomu paliwa.

Światła:

Symulator posiada obsługę następujących świateł:

- postojowe / pozycyjne przycisk / • • \
- mijania / "krótkie" przycisk / • • •
- drogowe / "długie" przycisk / • • •
- przeciwmgielne przycisk / • 0 \

Inne:

Hamulec ręczny jest "zaciągnięty" kiedy przytrzymujemy przycisk (Puszczenie przycisku zwalnia hamulec ręczy (można to zmienić w Ustawieniach).

Przy rozpędzeniu pojazdu powyżej 5 km/h włącza się sygnał dźwiękowy i zaczyna migać kontrolka zapięcia pasów. W opisywanym symulatorze zapinamy i odpinamy pasy naciskając przycisk **Solution**.

Kierunkowskazy włączamy przyciskami na kierownicy. Wyłączenie kierunkowskazu następuje przy ponownym naciśnięci tego samego przycisku, lub naciśnięciu przycisku od przeciwnego kierunku. Również ruch powrotny kierownicy wyłącza kierunkowskaz.

3. Obsługa ćwiczeń

Rozpoczęcie ćwiczenia

Aby uruchomić ćwiczenie, należy naciskając w górę lub w dół przyciskiem podświetlić na żółto napis START i nacisnąć (*) w prawo i potwierdzić chęć rozpoczęcia ćwiczenia jeszcze raz naciskając (*) w prawo.

Po potwierdzeniu następuje ładowanie symulacji wg ustawionych parametrów planszy (trasy), pojazdu i warunków atmosferycznych.

Czas uruchamiania symulacji jest uzależniony od stopnia złożoności planszy.

Po załadowaniu i uruchomieniu symulacji na ekranie wyświetlany jest komunikat "Uruchom silnik i rozpocznij ćwiczenie".

Zakończenie ćwiczenia

Aby zakończyć ćwiczenie, należy nacisnąć roku w prawo i wybrać (domyślnie zaznaczoną) opcję KONIEC ĆWICZENIA i potwierdzić naciskając ponownie w prawo.

Możemy wrócić do ćwiczenia wybierając NIE lub naciskając 🏶 w lewo.

Przywrócenie stanu początkowego

Na starcie wszystkie ruchome obiekty planszy (np. pachołki, pojazdy) są ustawione w określony sposób.

W przypadku kolizji (po upływie 7 sekund) lub po wybraniu polecenia POZYCJA STARTOWA wszystkie obiekty włącznie z pojazdem ćwiczącego są ustawiane na pozycjach początkowych.

Wybranie tego polecenia powoduje unieruchomienie silnika (jeśli pracował), do jego uruchomienia wystarczy wtedy naciśnięcie przycisku ZAPŁON (*).



4. Raport z przebiegu ćwiczenia

W trakcie każdego ćwiczenia jest tworzony raport z jego przebiegu. Moża go prześledzić wybierając na planszy startowej polecenie RAPORT. W oknie raportu znajdują się wykresy z przebiegu ćwiczenia i lista komunikatów o błędach. Górny, poziomy wykres reprezentuje całe ćwiczenie, a podkreślony na żółto fragment (1 minuta) jest wyświetlany w szczegółach na poniższych wykresach.

Lista komunikatów z prawej strony zawiera komunikaty z wybranego fragmentu ćwiczenia.

Do zmiany podświetlonego fragmentu służą "łopatki" pod kierownicą.

W dolnej części okna raportu znajduje się wykres ekonomiczności jazdy w trakcie ćwiczenia. Ekonomiczność jazdy wyznaczana według kilku kryteriów jest prezentowana w postaci kolorów od zielonego (jazda ekonomiczna) do czerwonego.

Można wydrukować widoczny na ekranie raport na podłączonej do symulatora drukarce (domyślnej) naciskając przycisk ZAPŁON 🍋

Aby zakończyć analizę raportu należy nacisnąć (*) w prawo, tym samym powrócimy do planszy sterującej.

5. Zmiana parametrów pracy symulatora

Symulator umożliwia zmianę niektórych parametrów symulacji i reakcji symulatora na popełnione błędy .

Aby wejść do zmiany ustawień należy na planszy sterującej wybrać przyciskiem rok pole KONFIGURACJA.

Po prawej stronie okna wyświetli się lista parametrów jakie możemy zmienić.

Pokazywanie widoku z góry

Możliwość wyłączenia widoku samochodu "z lotu ptaka". Widok ten jest pomocny do ustalenia poprawności wykonania niektórych ćwiczeń. Jednak niekiedy uczniowie nadużywają tego widoku w przypadku kiedy powinni obserwować ustawienie pojazdy na podstawie widoku przez szyby lub lusterka. Domyślnie: Pokazywać

Symulacja jazdy po spożyciu alkoholu

Możliwość włączenia symulacji jazdy po spożyciu alkoholu (falowanie, "bujanie" i rozmycie obrazu). Dostępne 3 poziomy: 0,5/1/2 promile i dymanicznie zmienna w czasie (0÷2 ‰). Domyślnie: wyłączona

Kontrola włączenia / wyłączenia świateł

Możliwość wyłączenia komunikatu o konieczności włączenia świateł podczas jazdy samochodem. Domyślnie: włączona

Kontrola zapięcia pasów

Możliwość wyłączenia komunikatu i sygnalizacji dźwiękowej o konieczności zapięcia pasów. Domyślnie: włączona

wer. 3.03.xx

Wyświetlanie komunikatów na ekranie

Możliwość włączenia / wyłączenia wyświetlania wszystkich komunikatów pojawiających się w trakcie ćwiczenia. Po wyłączeniu wyświetlania komunikaty są nadal rejestrowane w raporcie z ćwiczenia. Domyślnie: wyświetlane

Wyświetlanie położenia pedałów

Możliwość włączenia / wyłączenia wyświetlania położenia pedałów i kierownicy w trakcie jazdy. Domyślnie: wyświetlane

Przycisk Hamulca Ręcznego

Możliwość wyboru sposobu reakcji symulatora na naciskanie przycisku hamulca ręcznego. Domyślnie hamulec działa kiedy przycisk jest naciskany. Zmiana tego parametru powoduje, że kolejne przyciśnięcia będą włączały lub wyłączały hamulec.

Hamulec Ręczny wł./wył. przy starcie

Możliwość wymuszenia startu ćwiczenia z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Aby to ustawienie odniosło skutek wymaga zmiany parametru [Przycisk Hamulca Ręcznego] na [Wł./Wył.]

Typ sprzęgła w automatycznej skrzyni

Możliwość wyboru realizowanego modelu sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów. Domyślnym rodzajem jest sprzęgło hydrokinetyczne. W tym przypadku samochód zaczyna ruszać po zwolnieniu hamulca (również na niewielkim wzniesieniu).

Innym dostępnym rodzajem jest sprzęgło odśrodkowe lub tradycyjne ale sterowane automatycznie. W tym przypadku samochód rusza po zwiększeniu obrotów powyżej minimalnych (dodaniu gazu).

Powrót na pozycję startową po kolizji

Możliwość wyboru: czy po wystąpieniu kolizji pojazd ma wracać na pozycję startową planszy czy też pozostać w miejscu poprzedzającym kolizję.

Rozdzielczość obrazu

Możliwość wyboru rozdzielczości wyświetlania obrazu generowanego w trakcie trwania symulacji. Domyślnie 1280x1024 ustawiona jako szerokoekranowa (maksymalna akceptowana przez MATROX Analog Edition).

llość ekranów

Możliwość ustawienia ilości obsługiwanych przez symulator ekranów. O maksymalnej liczbie decyduje rodzaj zakupionej licencji, ale można ustawić mniejszą liczbę niż w licencji.

Tryb wyświetlania

Określa sposób prezentacji obrazu symulacji na monitorze (monitorach). Domyślnie: Cały ekran z synchronizacją

Akceleracja grafiki 3D

Możliwość ustawienia jaki sposób będzie obrabiana wyświetlana grafika: czy głownie przez procesor karty graficznej (domyślnie) czy przez procesor główny komputera. Przełączenie na przetwarzanie programowe chociaż może bardzo zwolnić animację, to jednak pozwala uruchomić symulator na komputerach nie wyposażonych w karę grafiki ze sprzętową akceleracją (niektóre komp. biurowe, laptopy). Domyślnie: 3D sprzętowa

Jakość / szybkość pracy

Parametr określający jak bardzo może być obciążony procesor obliczeniami związanymi z symulacją. Im dokładniejsze są obliczenia tym więcej czasu zajmują. Na wolniejszych komputerach może to powodować utratę płynności symulacji ("rwanie" obrazu, skokowy ruch innych pojazdów)

Dystans wyświetlania obiektów

Parametr określający jak bardzo oddalone obiekty mają być wyświetlane na w symulacji. Im więcej obiektów jest widocznych tym większe obciążenie procesora głównego i karty graficznej. Na wolniejszych komputerach może to powodować utratę płynności symulacji ("rwanie" obrazu, skokowy ruch innych pojazdów)

Wyłączanie komputera

Ustawienie decydujące o tym, czy po zakończeniu programu sterującego (zmiana plansz itp.) ma być również wyłączany komputer.

Rodzaj zainstalowanej drukarki

Pozwala określić rodzaj papieru obsługiwanego przez podłączoną drukarkę.

Automatyczny druk raportu

Pozwala określić, czy i w jakiej sytuacji po zakończeniu ćwiczenia ma być samoczynnie drukowany raport.

Zamiana kanałów audio

Włączenie tej opcji umożliwia zamianę miejscami kanałów lewego i prawego bez fizycznej zamiany miejscami głośników. Domyślnie: Nie.

Załadunek pojazdu

Parametr określający stopień obciążenia pojazdu ładunkiem. Do wyboru: Typowy / Maksymalny / Przeciążony. Domyślnie: Typowy.

6. Pojazdy



Dostępne deski wskaźników



Toyota Yaris



Peugeot 207

Dostępne wersje skrzyni biegów



automat (tylko sam. osobowy)



7. Warunki atmosferyczne





11

Śnieg w dzień



Deszcz w dzień



Pogodna noc



Deszcz w nocy



Śnieg w nocy



8. Opis przeznaczenia plansz



Plansza zawierająca prosty odcinek jezdni służący wyłącznie do nauki ruszania i zatrzymywania się. Możliwe ćwiczenia zmiany biegów.

Zakręty



Plansza wymuszająca dobór prędkości pojazdu do ukształtowania terenu (zakręty i wzniesienia).

Zakręty z samochodami



Plansza na której jadące z naprzeciwka pojazdy wymuszają na ćwiczącym jazdę wyłącznie po swoim pasie ruchu.

Labirynt



Plansza umożliwiająca naukę manewrowania pomiędzy nieruchomymi przeszkodami z doborem prędkości obrotu kierownicy do prędkości jazdy. Zalecana jazda na min. 2 biegu z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h

Plac manewrowv



Plansza pozwalająca ćwiczyć jazdę po łuku (wymiary łuku dla kategorii B). Na planszy znajduje się też wzniesienie do nauki ruszania z użyciem hamulca recznego.

Jazda po łuku



Specjalna plansza zawierająca jezdnię z powtarzającymi się zakrętami wg wymiarów łuku na placu manewrowym dla kategorii B. Zalecana jazda do tyłu.

Uwaga: wysokie krawężniki wymuszające utrzymanie się w obrębie łuku.

Parkowanie



Jezdnia z zatokami do parkowania równoległego, prostopadłego i skośnego. Na zatoczkach poustawiane samochody pomiędzy którymi można parkować.

Zakręty z ruchomymi kamieniami



Jezdnia jak na planszy "Zakręty", ale z gór staczają się kamienie i wpadają na jezdnię w sposób nieprzewidywalny dla kierującego.

Umożliwia ćwiczenia obserwacji jezdni i pobocza jak też reakcji na nieoczekiwane przeszkody na jezdni.

Pogłębia umiejętność posługiwania się sprzegłem, biegami, kierownicą i hamulcem.

Skrzyżowania z samochodami



Klika skrzyżowań z samochodami poruszającymi się wg zasad ruchu drogowego. Skrzyżowania: równorzędne, o zmiennym przebiegu pierwszeństwa, rondo.

Uważaj na pojazdy!



Plansza zawierająca naprzemienne skrzyżowania ze znakiem STOP i ustąp. Kontrola prędkości i zatrzymania się na znak STOP przed linia oznaczającą miejsce zatrzymania.

Wyprzedzanie, omijanie



Plansza pozwalająca wyprzedzać inne pojazdy, w niektórych miejscach przeszkody uniemożliwiające wyprzedzanie jak i miejsca gdzie wyprzedzanie jest niebezpieczne (np. przed wzniesieniem)

Pomiar czasu reakcji



Plansza przeznaczona wyłącznie do pomiaru czasu reakcji od wydania polecenia natychmiastowego zatrzymania do momentu rozpoczęcia hamowania. Nie jest mierzony czas od wydania polecenia do zatrzymania, a tylko czas reakcji na polecenie!

Sygnalizacja świetlna [wersja testowa]



Skrzyżowania z ruchem kierowanym sygnalizacją świetlną.

Slalom



Plansza do nauki jazdy w slalomie, np. w kontrolowanym poślizgu na hamulcu ręcznym.

9. Komunikaty symulatora wyświetlane w trakcie ćwiczeń

Kolizja – Zderzenie z innym pojazdem lub przeszkodą ruchomą lub nieruchomą. Kolizję powoduje tylko uderzenie z określoną prędkością z uwzględnieniem masy zderzających się obiektów.

STOP – zatrzymaj się – Przekroczenie linii zatrzymania bezwarunkowego bez zatrzymania się (badane czy prędkość > 0)

Wjazd na czerwonym świetle – wjazd za sygnalizator kiedy światło na nim tego zabrania. Wjazd na czerwonym+żółtym jest traktowany jak wjazd na czerwonym

Zakaz wjazdu lub skrętu – wjazd w jezdnię, gdzie jest to zakazane.

Zwolnij – przekroczona dopuszczalna w danym miejscu prędkość

Zapnij pas bezpieczeństwa – jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa (można wyłączyć sprawdzanie w Ustawieniach)

Włącz światka – jazda bez włączonych świateł mijania (można wyłączyć sprawdzanie w Ustawieniach)

Wdśnij sprzągło – zmiana, włączenie lub wyłączenie biegu bez dociśnięcia pedała sprzęgła (tolerancja zmieniania w Ustawieniach)

Silnik już pracuje – próba uruchomienia pracującego już silnika

Najpierw się zatrzymaj – włączenie biegu wstecznego kiedy pojazd toczy się do przodu

Jedziesz madskając sprzęgło – jazda dłużej niż 5 sekund na niepełnym zasprzęgleniu (na półsprzęgle) Zmnlejsz obroty lub puść sprzęgło – zbyt duże obroty silnika wynikające z niecałkowitego zasprzęglenia biegu (jazda na półsprzęgle)

Włącz wyższy błeg – zbyt duże obroty silnika w stosunku do prędkości jazdy. Sugerowana zmiana biegu na następny (tylko przy biegach 1..4)

Włącz niższy bleg – zbyt małe obroty silnika w stosunku do prędkości pojazdu. Sugerowana zmiana biegu na niższy (tylko przy biegach 3..5)

Zmnlejsz obroty – zbyt wysokie obroty silnika na biegu wstecznym.

Silnik przedążony – unieruchomienie silnika spowodowane przeciążeniem np. przez zbyt gwałtowne puszczenie sprzęgła lub podjazd pod wzniesienie na nieodpowiednim biegu

Zwolnij hamulac rączny – unieruchomienie silnika przez ruszanie na "zaciągniętym" hamulcu ręcznym

Wyłącz światka, silnik nie pracuje – włączone światła przy niepracującym silniku.

Uruchom silnik i rozpocznij ćwiczenie – komunikat zachęcający do uruchomienia silnika (nie jest zapisywany w raporcie)

Koniec paliwa – paliwa starcza na jazdę w czasie ok. 45-60 min – zależne od wykorzystywanych obrotów silnika (nie jest zapisywany w raporcie)

Tylko w trakcie pomiaru czasu reakcji

Hamuj – polecenie natychmiastowego zatrzymania się. Może pojawić się tylko na wybranej planszy, nie częściej niż co 20 sekund, gdy pedał przyspieszenia jest naciśnięty (jazda), włączony bieg wyższy niż 1, prędkość wyższa niż 30 km/h.

Czas reakcji: (Super/OK/Dobrze/Źle/Fatalnie) – Wynik pomiaru czasu reakcji od momentu pojawienia się polecenia zatrzymania do momentu naciśnięcia pedała hamulca (min. 5% zakresu).

Tylko przy automatycznej skrzyni biegów:

Nie uruchomisz silnika na biegu – Program blokuje uruchamianie silnika kiedy jest włączony bieg, należy włączyć P lub N.

Uruchamiając silnik nadźnij hamulec – Program blokuje uruchamianie silnika bez wciśniętego hamulca

Zmieniaj biegi na hamulau – komunikat przy zmianie biegu bez wciśnięcia hamulca (oprócz biegu 2)

Nie zmieniaj biegu jadąc – komunikat przy zmianie biegu w czasie gdy pojazd się porusza (oprócz biegu 2)

Instalacja i konfiguracja oprogramowania

1. Zainstalować sterowniki dostarczane na płycie CD z zestawem kierownicy Logitech G25

2. Zainstalować oprogramowanie Symulatora (wystarczy włożyć płytę do napędu CD – instalator symulatora uruchomi się samoczynnie)

3. Podłączyć klucz licencyjny do wolnego portu USB (bez klucza program nie działa)

4. W sterowniku kierownicy (Panel sterowania/kontrolery gier/właściwości) ustawić:

- rozdzielność pedałów gazu i hamulca (domyślnie po instalacji razem)

- kąt obrotu kierownicy 900 stopni (domyślnie po instalacji tylko 180 stopni)

	Settings X
Właściwości: Logitech G25 Racing Wheel ? X	This dialog allows you to adjust different settings on your steering wheel. Move your mouse cursor over a control to get information about what it does.
Logitech G25 Racing Wheel test page.	Pedals reported as
	Combined (single axis - used for most games)
Steering Wheel	Degrees of Rotation
	Force Feedback
	Veral Effects Strength
	Spring Effect Strength 100%
Clutch Brake & Accelerator	Damper Lifect Strength 100%
Click "Settings" to adjust force feedback, change the wheel Settings	Centering Spring
	Centering Spring Strength 38%
OK Anuluj Zestosuj	Defaults Close

5. Program został tak przygotowany, aby do obsługi nie była potrzebna klawiatura i myszka. Obsługujemy go tylko przy pomocy przycisków na konsoli kierownicy. Oprócz tego działają na klawiaturze klawisze strzałek i Enter (głównie przydatne na ekranie wyboru trasy i samochodu, gdy nie jest podłączona kierownica).

6. Znaczenie klawiszy jest opisane na ilustracji wyświetlanej po uruchomieniu programu do wyboru plansz i samochodów.

7. Program domyślnie jest ustawiony na rozdzielczość 1280x1024 pikseli i ekran panoramiczny. Rozdzielczość i proporcje ekranu można zmienić po wejściu w "Ustawienia".

8. Jeśli pomimo wybrania odpowiedniej rozdzielczości symulacja nie uruchamia się i zgłasza błąd inicjalizacji grafiki 3D, należy zmienić w Ustawienia->Akceleracja grafiki 3D na "3D programowe". **9.** W przypadku szybkich komputerów (dobra karta grafiki) można zmienić w Ustawienia->Tryb wyświetlana na "Cały ekran z synchronizacją". Spowoduje to płynniejsze wyświetlanie grafiki

Ustawienia wyświetlania

Praca na 3 monitorach (z użyciem zewnętrznej karty grafiki – rozdzielacza obrazu Matrox TripleHead2Go)

- należy ustawić rozdzielczość pulpitu na 3840x1024

- w ustawieniach symulatora wybrać rozdzielczość 1280x1024

- w ustawieniach symulatora ustawić ilość obsługiwanych ekranów na 3

Praca na 4 monitorach (z użyciem dwóch zewnętrznych kart grafiki – rozdzielaczy obrazu Matrox DubleHead2Go)

w sterowniku karty graficznej – ustawieniach pracy wielomonitorowej
należy wybrać tryb "Rozstaw poziomy". Powoduje on, że obydwa wyjścia karty grafiki są traktowane jak jeden monitor o podwójnej szerokości. Ilość obsługiwanych monitorów jest zwielokrotniana rozdzielaczami obrazu.

- należy ustawić rozdzielczość pulpitu na 5120x1024

- w ustawieniach symulatora wybrać rozdzielczość 1280x1024

- w ustawieniach symulatora ustawić ilość obsługiwanych ekranów na 4

– w tym przypadku monitory lewy i środkowy są traktowane przez komputer jako pierwszy monitor, a prawy i tylny jako drugi monitor

W przypadku innych zestawów niż 3M i 4M:

– Zalecamy monitor panoramiczny (16:9) nie mniejszy jak 22" lub telewizor LCD (rozdzielczość zalecana minimum 1280x768, lepiej FullHD 1920x1080).

– Komputer powinien być wyposażony zestaw głośnikowy (co najmniej 2 głośniki).

– Do komputera nie powinien być podłączony inny sterownik gier (joystick, game pad itp.)

– Program posiada duże możliwości ustawień np. czułości i zakresu pracy pedałów, czułości i sił na kierownicy, itp. W sprawie indywidualnej zmiany tych parametrów prosimy o kontakt.

Obraz wyświetlany na ekranach zależnie od wersji

Jeden ekran. Lusterko wsteczne wyświetlane na ekranie



Dwa ekrany (przód-tył).

Lusterko fizyczne zamocowane na przednim ekranie





Trzy ekrany. Poziomy kąt widzenia 180 stopni. Lusterko wyświetlane na ekranie środkowym



Cztery ekrany. Poziomy kąt widzenia z przodu 180 stopni. Lusterko fizyczne zamocowane na przednim ekranie



Aktualizacja oprogramowania Symulatora Maxelka

Aby przeprowadzić instalację aktualizacji należy wyłączyć program do zmiany parametrów ćwiczeń (sterujący) bez wyłączania systemu Windows.

Od wersji 1.70.20 wystarczy wyjąć z komputera klucz zabezpieczający. Po chwili pojawi się w nagłówku czerwony napis "Brak klucza zabezpieczającego" i program sterujący zakończy pracę pozostawiając dostępny pulpit systemu Windows.

Od wersji 1.50.60 w "Ustawieniach" jest dodany parametr określający czy przy wyjściu z programu ma być wyłączany komputer. W tym przypadku wystarczy ustawić tak, aby komputer się nie wyłączał i wyjść z programu.

W starszych wersjach można ten sam efekt uzyskać zakańczając pracę programu przez wybieranie [Koniec] i potwierdzenie [Tak] jednocześnie cały czas trzymając wciśnięte przyciski [Zasilanie] i [Zapłon].

Można też uruchomić komputer bez klucza zabezpieczającego. Przy starcie oprogramowania pojawi się komunikat "Brak Klucza" – wystarczy podłączyć myszkę i kliknąć w przycisk tego komunikatu.

Kiedy na ekranie jest widoczny pulpit Windows należy włożyć do czytnika CD płytę z aktualizacją.

Aktualizacja rozpocznie i zakończy się samoczynnie.

Po zakończeniu program wyświetli komunikat z prośbą o wyjęcie płyty z czytnika i ponowne uruchomienie komputera (wyłączenie i włączenie).

Jeśli był odłączany klucz zabezpieczający, to prosimy nie zapomnieć go ponownie podłączyć. Można to zrobić już w trakcie trwania instalacji aktualizacji lub po jej zakończeniu.

UWAGA: Instalacja aktualizacji w trakcie pracy programu sterującego (do zmiany parametrów ćwiczeń) lub w trakcie trwania symulacji (ćwiczenia) powoduje niepoprawną konfigurację oprogramowania, przejawiającą się np. brakiem reakcji na naciskanie przycisków.

Nie powoduje to uszkodzenia symulatora ale jeśli taka sytuacja nastąpi, to należy ponownie zainstalować oprogramowanie (aktualizację) wg. wskazówek jak wyżej. W przypadku trudności prosimy o kontakt z firmą EduCar.



- 4. mocowanie kierownicy
- 5. podstawa komputera
- 6. mocowanie biegów
- 7. podstawa fotela (2 szt.)
- 8. fotel regulowany

21

5

8

Połączenia elektryczne podzespołów - ZML1MS



Połączenia elektryczne podzespołów - ZML3MS



Połączenia elektryczne podzespołów - ZML3MS

konfiguracja z użyciem TripleHead2Go



Połączenia elektryczne podzespołów - ZML4MS



Karta Gwarancyjna

Typ symulatora:
Numer seryjny:
Data wydania urządzenia:
Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Warunki Gwarancji

Karta gwarancyjna jest ważna na terenie kraju i tylko dla urządzeń zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- 1. Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie całego urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty wydania urządzenia Kupującemu, o ile gwarancja producenta podzespołów nie mówi inaczej (projektory, monitory, komplet kierownicy).
- 2. Zgłoszone w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez firmę Educar w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Termin usunięcia wady lub usterki może być wydłużony o czas potrzebny do sprowadzenia niezbędnych części zamiennych.
- 3. Gwarancji udziela się od daty montażu zestawu zakończonego uruchomieniem.
- 4. Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy sprzętu.
- 5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:
 - używania, konserwacji lub przechowywania niezgodnego z Ogólnymi Warunkami Eksploatacji,
 - samowolnych dokonywanych przez użytkownika napraw lub inne, nie uprawnione przez producenta osoby,
 - przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 - zmian w zainstalowanym oprogramowaniu,
 - używaniem do innych celów niż praca symulatora urządzeń wchodzących w skład zestawu (projektory, monitory, głośniki, komputer),

- dokonywania samodzielnej rekonfiguracji lub modyfikacji zakupionego sprzętu,
- uszkodzeń wywołanych wysoką temperaturą i substancjami chemicznymi.
- przyczyn innych niż wady tkwiące w urządzeniu, w szczególności eksploatacji sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub w środowisku odbiegającym od wskazanego przez producenta,
- zdarzeń pozostających poza możliwościami przewidzenia przez producenta, takimi jak niewłaściwe napięcie w sieci zasilającej lub zdarzeń losowych takich jak: wyładowania atmosferyczne, powódź lub zalanie sprzętu, pożar, wybuch, zawalenie budynku lub inne zdarzenie powodujące możliwość uszkodzenia sprzętu.
 celowego uszkodzenia sprzętu
- Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i podzespołów ulegających naturalnemu mechanicznemu zużyciu w czasie użytkowania sprzętu.
- 7. Samodzielne dokonywanie napraw lub dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione, zdejmowanie obudowy, uszkodzenie plomb lub jakiejkolwiek próby ingerencji wewnątrz urządzenia powodują natychmiastową utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
- 8. W przypadku naprawy sprzętu w miejscu użytkowania reklamujący powinien zapewnić miejsce i warunki do naprawy sprzętu.
- 9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszty interwencji.
- 10. Wybór sposobu usunięcia wady lub naprawy usterki należy do producenta.
- 11. Wszystkie wadliwe elementy sprzętu wymienione w trakcie napraw przechodzą na własność producenta.
- 12. W przypadku wymiany w trakcie naprawy części lub podzespołu urządzenia, termin gwarancji na te części i podzespoły biegnie od nowa od dnia oddania sprawnego sprzętu.
- 13. Zgłaszający sprzęt do naprawy winien we własnym zakresie zabezpieczyć sprzęt do momentu naprawy i odłączyć przewód zasilający.
- 14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż tkwiące w urządzeniu. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia lub jakichkolwiek innych odszkodowań z tytułu wszelkich możliwych szkód majątkowych i nie majątkowych.
- 15. W przypadku stwierdzonego braku możliwości naprawy sprzętu, lub wielokrotności napraw tego samego, istotnego podzespołu, klientowi przysługuje prawo do wymiany podzespołu na nowy, wolny od wad.
- 16. Gwarancją objęte są wady fizyczne urządzenia zmniejszające jej wartość lub użyteczność uniemożliwiające eksploatację urządzenia zgodnie z jej przeznaczeniem przez producenta.
- 17. We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

